

Kabel typer:

For at være sikker på, at du kan koble din Mini Disk/CD/PC til alle typer Hilton anlæg skal du bruge følgende kabler:

De viste kabler, antager at din lydkilde har Mini Jack ud.
Hvis du ikke har det, skal Mini Jack stikket erstattes af den type stik du nu har på dit udstyr

Mini Jack til mini Jack.



Dette kabel skal anvendes på følgende anlæg:
MA-150, MA-500, Micro-100, AC-205 samt nyere AC-500.

Mini Jack til Jack.



Dette kabel skal anvendes til AC-300.

Mini Jack til Phono.



Dette kabel skal anvendes på følgende anlæg:
Micro-75, AC-201 samt ældre AC-500.

Medbringer du disse kabler, er du sikker på altid at kunne koble din MD/CD/PC til Hilton-anlæggene.

Svagt signal

Spørgsmål:

Når jeg bruger min MD/CD/PC igennem en Hilton AC300B, er signalet svagt og jeg må skrue meget op. Hvad er problemet?

Svar:

Problemet ligger i Hilton'en.

De ældre modeller er ikke konstrueret så de virker specielt godt med andre lydkilder end plader.

For at løse problemet, skal du købe en Booster. Denne lille boks forstærker signalet, så du nu kun skal skrue op for volumen på samme måde som ved brug af plader.

Du skal bruge en Booster til følgende typer Hilton-anlæg:

Micro75 - AC201 - AC300A /B/C

På følgende typer er det ikke nødvendigt at anvende Booster:

Micro100 - AC205 - AC500 - MA150 - MA500

